



SEIPO®

Rev. 00
Data Date
20/10/2021Emissione Issuance
Approvazione Approval

Schema di montaggio



Assembly diagram

Componenti
ComponentsScocca x1 (A)
Backrest x1
(A)Bracciolo (B)
Armrest (B)SERIE
LAMIA
LAMIA
SERIESColonna a gas
x1 (C)
Gas lift x1 (C)Base a 5
razze x1 (D)
5 star base x1
(D)Ruota D.65
x5 (E)
Castors Diam.
65mm x5 (E)LP06G - LE06G - LS06G - LM06G
LP06N - LE06N - LS06N - LM06NLP07G - LE07G - LS07G - LM07G
LP07N - LE07N - LS07N - LM07N

1) Estrarre i componenti dalla scatola
1) Extract the components from the box

2) Inserire le ruote (E) nella base (D) fino a quando non si sente un click al fine di bloccarle.
2) Insert the castors (E) in the base (D) until you hear a click for locking

3) Inserire la colonna a gas (C) nel cono della base (D).
3) Insert the gas lift (C) in the cone of the base (D)



4) Colonna a gas (C) inserita nella base (D)
4) Gas lift (C) inserted in the base (D)

5) Inserire i braccioli (B) nella seduta (A).
5) Insert the armrests (B) in the chair (A)

6) Posizionare il cono del movimento nella colonna a gas (C) in modo da unire la scocca (A) e le parti assemblate precedentemente.
6) Position the cone of the movement on the gas lift (C) to unite the body (A) to the beforehand assembled parts

