








Ferramenta Hardware	Componenti Components		Piano (A) Top (A)		Gambone autoportante (B) Self bearing leg (B)			
Bullone da 6x20 (T)	Bolt 6x20 (T)							
	n°24							
Piedini (U)	Feet (U)							
	n°2							
Distanziale doppio (V)	Double spacer (V)							
	n°4							
Dado (Z)	Nut (Z)							
	n°2							
Chiave esagonale	Hexagonal key							
	n°1							




Fig.1 Fissaggio del piano (A) nei distanziali doppi (V) tramite i bulloni (T).  
 Fig.1 Fasten the top (A) in the double spacers (V) by means of the bolts (T)

1) Inserire il piedino (U) nel gambone autoportante (B) tramite il dado (Z).  
 1) Insert the foot (U) in the self bearing leg (B) by means of the nut (Z)

2) Sostituire nel bench i distanziali singoli con i distanziali doppi (V).  
 2) Substitute the spacers with the double spacers (V) in the bench version






Fig.2 Fissaggio del piano (A) nel gambone (B) tramite i bulloni (T).  
 Fig.2 Fasten the top (A) in the self bearing leg (B) by means of the bolts (T)

3) Inserire il piano (A) nei distanziali doppi (V) e nel gambone (B).  
 3) Insert the top (A) in the double spacers (V) and self bearing leg (B)

